

在 LTM8904/8906 连接两个及两个以上烟感探测器 882 时，应在 LTM8904/8906 的 24V 负端（24V-）与其输入端 INx 并联一颗 2K 的电阻，以保证烟感探测器的正常使用。如下图所示：

